

Bedienungsanleitung

1. Den Gasregler eine leichte Umdrehung (ca. 1/8) gegen den Uhrzeigersinn öffnen und das Gerät sofort am Brenner mit einem Gasanzünder anzünden.
2. Durch Drehen des Regelventils in (+) Plus- bzw. (-) Minus-Richtung (gegen den bzw. im Uhrzeigersinn) die Leistung des Geräts so einstellen, dass eine volle/satte Flamme erreicht wird.
3. Die Brennplatte aufheizen lassen. Je nach Größe der Motivplatte kann die Erwärmung zwischen 1 min und mehreren Minuten dauern.
4. Die heiße Motivplatte senkrecht und mit leichtem Druck auf ein Stück Probematerial drücken.
5. Sobald die Temperatur des Brandstempels erreicht ist, zeichnet sich das Motiv deutlich ab und das zu kennzeichnende Werkstück kann gestempelt werden.

Wichtiger Hinweis:

Falls das Gerät kalt ist oder mit einer neuen Kartusche verwendet wird, kann eine unregelmäßige Flamme erzeugt werden bzw. kann das Gas in flüssiger Phase austreten. Dies ist normal und deutet nicht auf einen Fehler hin. Die Flamme wird sich nach 2-3 Minuten bzw. nach dem aufwärmen des Geräts stabilisieren. Halten Sie das Gerät während dieser Zeit waagrecht.



Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitung für den Brennplattenhalter zur Montage am Gasbrenner



Dein Brandstempel GmbH
Bodenbacher Straße 81
01277 Dresden

Telefon: + 49 351 27806220
info@dein-brandstempel.de

🌐 www.dein-brandstempel.de
📷 [dein_brandstempel](https://www.instagram.com/dein_brandstempel)
📱 [deinbrandstempel](https://www.facebook.com/deinbrandstempel)


Zur Vermeidung von Schäden und Gefahren durch nicht ordnungs- und sachgemäßen Gebrauch sind die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise genau zu beachten und sorgfältig aufzubewahren.

Sicherheitshinweise

Zum Schutz vor Verletzungen und Verbrennungen sind folgende Sicherheitsmaßnahmen unbedingt zu beachten:

- Den Anweisungen der Gebrauchsanleitung des Gasbrenners ist strikt Folge zu leisten.
- Der Brennplattenhalter inkl. Brennstempel darf während der Aufheizphase, der Benutzung sowie während der Abkühlphase nicht auf brennbare Gegenstände gelegt werden – Es besteht Brandgefahr!
- Alle Gegenstände sind vom heißen Brandstempel fernzuhalten, die hierdurch in irgendeiner Form beeinträchtigt werden können.
- Der heiße Brandstempel darf niemals unbeaufsichtigt gelassen werden.
- Bei Nichtgebrauch den Brandstempel an einem sicheren, kühlen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Der Brandstempel inkl. Brennplattenhalter und Gasbrenner ist während des gesamten Betriebs nur am Griff zu benutzen. Der vordere Bereich wird sehr heiß – Es besteht Verbrennungsgefahr!
- Die Benutzung in explosionsgefährdeter Umgebung sowie in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen und Stäuben ist strengstens untersagt.
- Die Brandstempelplatte sowie das -halter und Gasbrenner dürfen nur an der Umgebungsluft abkühlen. Ein Abschrecken in Wasser zerstört u.a. die Brennplatte.
- Der Austausch von Teilen sowie unsachgemäße Bedienung führen zum Verlust jeglicher Gewährleistung.
- Das Gerät nur in gut belüfteten Räumen betreiben. Dabei sind die nationalen Vorschriften zu beachten.
- Falls Gas austritt (Gasgeruch), das Gerät sofort ins Freie bringen, an einen gut belüfteten Ort entfernt von Zündquellen. Dort kann der Austritt überprüft werden. Die Dichtheit des Geräts nur im Freien kontrollieren. Niemals eine Flamme zur Lecksuche verwenden – stattdessen eine Seifenlauge benutzen.
- Bei Arbeiten mit erhitzten Werkzeugen sind geeignete hitzebeständige Schutzhandschuhe (nach EN 407) sowie feste Arbeitskleidung zu tragen.
- Der Anwender hat im Rahmen seiner Gefährdungsbeurteilung gemäß den Vorgaben der Berufsgenossenschaften (z. B. DGUV-Information 5167) die erforderlichen Schutzmaßnahmen festzulegen.

Montage des Brennplattenhalters am Gasbrenner



1. Das Brennerrohr von der Brennerdüse abschrauben.
2. Die beiden unteren Schraubenmutter am Brennplattenhalter entfernen und die seitliche Spannschraube lösen.
3. Den Brennplattenhalter vorsichtig auf das Brennerrohr schieben.
4. Die gelösten Schraubenmutter und die seitliche Schraube wieder festdrehen.
5. Die Motivplatte in die Bohrung der Anschlussplatte einschieben und mit der mitgelieferten Mutter leicht anschrauben (noch nicht festziehen).
6. Das Brennerrohr mit dem Brennplattenhalter auf den Gasbrenner bzw. die Brennerdüse setzen und festziehen.
7. Die Motivplatte korrekt ausrichten und anschließend die Mutter auf der Rückseite fest anziehen.